

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
UPUTSTVO ZA UPOTREBU / GHID DE UTILIZARE

HU

LED IZZÓK BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

Üzembe helyezés előtt kérjük olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a termék dobozát a tároláshoz, és az azon olvasható információk miatt.

MŰKÖDÉS:A termék alkáli elemmel működik. Miután behelyezte az elemeket a termék ki/be kapcsolható az oldalán elhelyezett gomb segítségével.

Egyszeri megnyomásra a fűzér bekapcsol, és 6 óra múlva automatikusan kikapcsol (TIMER)

A gomb kétszeri megnyomására a fűzér bekapcsol, és folyamatosan világít. (ON)

A gomb következő megnyomására a fűzér kikapcsol.

A használatához 3db „AA” 1,5V-os elem szükséges (a csomagolás nem tartalmazza)

IZZÓK

A TERMÉK HOSSZÚ ÉLETTEARTAMÚ, NEM CSERÉLHETŐ IZZÓKKAL SZERELT.

ÓVJA AZ IZZÓKAT A KÜLSŐ BEHATÁSOKTÓL, ÜTŐDÉSEKTÓL, NYOMÁSOKTÓL.

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN:

1. Ne üzemeltesse a terméket, amíg az a csomagban van!
2. A LED égők nem cserélhetőek.
3. A termék csatlakozó kábele nem cserélhető. Amennyiben a kábel megsérült a terméket meg kell semmisíteni!
4. Bel és kültéri használatra!
5. Amennyiben a LED izzó megsérül, a terméket meg kell semmisíteni!
6. Csak szülői felügyelet mellett lehetséges az elemek behelyezése, cseréje és eltávolítása.
7. Csak a leírásban meghatározott elemeket használja.
8. Ügyeljen a polaritásra.
9. Ne keverje az új elemeket a használtakkal.
10. Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket.
11. A fényfűzért ne csatlakoztassa más fényfűzérhez.
12. Használat előtt mindig tekerje ki a kábelt!
13. A későbbi beazonosíthatóság érdekében tartsa meg ezt az információs címkét!
14. A termék nem játék!
15. Az elhasznált elemeket az erre kijelölt helyre dobja ki.

KIEGÉSZÍTÉS KÜLTÉRI HASZNÁLAT ESETÉRE:

ELCSOMAGOLÁS ELŐTT MINDEN ESETBEN SZÁRÍTSA MEG A TERMÉKET. A NEDVES ÁLLAPOT NEM JELENT VESZÉLYT, DE KORROZIÓT EREDMÉNYEZHET A FÉM ALKATRÉSZEKBEN.

Gyártó ország: Kína

Importálja és forgalmazza:

Aqualing Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út.4.
www.dekortrend.hu

RS

LED POKLOPAC ZA UNUTARNJU I VANJSKU UPOTREBU

Pre puštanja u rad, pročitajte uputstva za upotrebu. Čuvajte kutiju proizvoda za skladištenje i zbog informacija i uputstava na njima.

FUNKCIONISANJE: Proizvod se napaja alkalnim baterijama. Jednom kada su baterije ubačene, proizvod se može uključiti / isključiti pomoću prekidača sa strane.

Pritiscom na prekidač, svetlosni niz se uključuje i automatski se isključuje nakon 6 sati (TIMER)

Kada se prekidač pritisne dva puta, svetlosni niz se uključuje i ostaje uključen. (ON)

Sledeći put kada se prekidač pritisne, svetlosni niz se isključuje.

3 kom. „AA” 1.5V baterije potrebne za upotrebu (nisu u kompletu)

SVETILJKE

PROIZVOD SE ISPORUČUJE SA SILJALICAMA PRODUŽENOG ROKA TRAJANJA I NIJE IH MOGUĆE MENJATI.

ZAŠTITITE SVETILJKE OD SPOLJAŠNJIH UTICAJA, UDRACA ILI PRITISKANJA.

ZA VAŠU SIGURNOST:

1. Ne uključujte sijalice dok su u kutiji!
2. LED svetiljke nije moguće menjati!
3. Kabl za povezivanje proizvoda nije moguće menjati. Ako je kabl oštećen, proizvod mora biti odložen ili uništen!
4. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu!
5. Ako je LED sijalica oštećena, proizvod mora biti odložen ili uništen!
6. Zamenite i uklonite baterija je moguće samo uz roditeljski nadzor.
7. Koristite samo predmete navedene u opisu.
8. Obratite pažnju na polaritet.
9. Ne mešajte nove baterije sa korišćenim.
10. Ne pokušavajte ponovo napuniti ne punjive baterije.
11. Ne povežite svetlosni niz ni sa svetlosnim nizovima drugih proizvođača.
12. Uvek odmrstite kabl pre upotrebe!
13. Sačuvajte ovu etiketu sa informacijama za naredne upotrebe!
14. Proizvod nije igračka!
15. Iskorišćene baterije odložite u predviđeni prostor za odlaganje.

DODATAK ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU:

UVIJEK OSUŠITE PROIZVOD PRE PAKOVANJA. VLAŽNI USLOVI NISU OPASNOST, ALI MOGU PROUZROKOVATI KOROZIJU NA METALNIM KOMPONENTAMA

Zemlja porekla: Kína

Stavlja u promet:

Aqualing Srbija d.o.o.
11060 Beograd, Dragoslava Srejsovića 1b
www.dekortrend.rs

RO

BECURI LED PENTRU UTILIZARE INTERIOR-EXTERIOARĂ

Înainte de punerea în funcțiune vă rugăm citiți instrucțiunile de utilizare. Păstrați cutia produsului pentru depozitare și pentru informațiile de pe ea.

FUNCȚIONARE: produsul funcționează cu baterii alcaline. După montarea bateriilor produsul poate fi pornit/oprit prin butonul destinat.

La o singură apăsare produsul va porni, iar după 6 ore se va opri automat (TIMER)

La două apăsări consecutive produsul va porni și va lumina în continuu (ON)

La urmatoarea apăsare a butonul produsul se va opri.

Se vor utiliza 3 buc baterii „AA” 1.5 V. Setul nu conține baterii!

BECURI

PRODUSUL ARE DURATA DE VIATĂ LUNGĂ, IAR BECURILE NU SUNT PRESCHIMBABILE. PROTEJAȚI BECURILE DE ȘOCURILE EXTERIOARE, LOVITURI, PRESIUNI.

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ:

1. Nu porniti produsul în cutia de ambalare!
2. Becurile LED nu sunt preschimbabile!
3. Cablul de conexiune a produsului nu este preschimbabil. Dacă se deteriorează cablul produsul trebuie eliminat!
4. Produs destinat pentru utilizare interior-exterioră!
5. Dacă becul LED se deteriorează produsul trebuie eliminat!
6. Montarea, demontarea, schimbarea bateriilor este posibilă numai cu îndrumarea și supravegherea unui adult!
7. Folosiți numai bateriile corespunzătoare!
8. Acordați atenție sporită polarității bateriilor!
9. Nu amestecați bateriile uzate cu cele noi!
10. Nu încercați să încărcăți bateriile de unică folosință!
11. Nu conectați ghirlanda luminoasă la o altă ghirlandă luminoasă!
12. Înainte de utilizate întotdeauna desfășurați cablul!
13. Pentru identificarea ușoară a produsului păstrați eticheta intactă.
14. Produsul nu este o jucărie!
15. Bateriile utilizate eliminați conform regulamentului DEEE.

PENTRU UTILIZARE EXTERIOARĂ:

ÎNAINTE DE AMBALAREUSCAȚI PRODUSUL DE FIECARE DATĂ. PRODUSUL UD NU PREZINTĂ PERICOL, DAR POATE CAUZA COROZIUNE ÎN PIESELE METALICE.

Produs în China

Importator și distribuitor:

s.c. Pontaqua Piscine S.R.L. 410533, Oradea, str. Nufarului nr. 11, bl. D138
www.dekortrend.ro



IP44